

WK2-Kommandos im autarken Betrieb	
A	Mithörton ein-/ausschalten
C	Kommando-Geschwindigkeit in WPM festlegen
D	verringere Seriennummer
F	setze Farnsworth-Geschwindigkeit
G	wähle Format der Seriennummer (0/9)
H	PTT-Umschaltzeit auf Empfang einstellen (schnell/langsam)
J	Paddle-Empfindlichkeit festlegen
K	Tastmodus: A → Iambic A, B → Iambic B, U → Ultimatic, S → Straight Key, E → Dit Priority, T → Dah Priority
L	Standardtext speichern
M	Sendertastung ein-/ausschalten
N	Anfangswert der vierstelligen Seriennummer eingeben
O	Umschaltung der aktiven Tast- und der PTT-Leitungen
Q	aktuelle Einstellungen abfragen
R	Abspielen eines Standardtextes ohne Sendertastung
S	obere Geschwindigkeitsgrenze in WPM bei Potenziometereinstellung festlegen
T	Dauerton zur Abstimmung
U	automatisch Zwischenraum einfügen
V	Tastverzögerung in Millisekunden einstellen
W	Gewichtung einstellen
X	Punkt- und Strichpaddles wechseln
Y	Punkt-/Strichverhältnis festlegen
Z	Höhe des Mithörtons festlegen

Eingebettete Kommandos	
/Bnn	Bakenperiode in Sekunden (nn = 00...99); am Beginn des Textes einfügen
/Cn	Standardtext n aufrufen und danach zurückkehren (n = 1...6)
/D	verringere Seriennummer
/Hn	HSCW-Geschwindigkeit in WPM: 0 → 200, 1 → 300, 2 → 400, 3 → 600, 4 → 800, 5 → 1200
/Knn	Sender für nn Sekunden tasten (nn = 00...99)
/N	Seriennummer ausgeben und anschließend erhöhen
/P	auf Paddleeingabe oder Tasteneingabe für Standardtext warten; Abbruch durch Paddle-Eingabe, Betätigen einer Standardtext- oder der CMD-Taste
/Qn	Punktdauer für QRSS-Betrieb festlegen: 0 → 3 s, 1 → 6 s, 2 → 10 s, 3 → 12 s, 4 → 10 s, 5 → 60 s
/Snn	Geschwindigkeit in WPM auf nn setzen (nn = 5...59)

/Wnn	nn Sekunden warten (nn = 00...99)
/X	Einstellungen der Kommandos /Snn, /Hn oder /Qn löschen
/Y	Analogeingang an Pin 11
/Z	Analogeingang an Pin 12
/n	zum Standardtext n springen (n = 1...6)